



Guía rápida App Movistar Prosegur Alarmas



Tu sistema de alarma en la palma de tu mano



¿Cómo me descargo la App Movistar Prosegur Alarmas? ☁



Instálate la App **Movistar Prosegur Alarmas** desde Google Play o App Store.



Pulsa sobre el icono **Alarmas** de tu móvil.



Si no estás registrado, haz clic en **Regístrate** e introduce el número de contrato de tu alarma y el NIF/NIE/CIF del titular del contrato.

** El número de contrato podrás encontrarlo en el propio contrato o en el parte de instalación de la alarma.*



Una vez que hayas creado tu usuario y contraseña ya puedes **acceder** a la App.

Pantalla principal.

Tras realizar login, accederás directamente a las principales **funciones de la App**.

The screenshot shows the main interface of the app. At the top, there's a header with a hamburger menu icon, the location 'Casa', and a refresh icon. Below this, a personalized greeting 'Hola David,' is followed by the status 'Alarma conectada totalmente'. A central control panel includes three alarm status icons: a yellow shield with a checkmark (armed), a grey shield with an 'X' (disarmed), and a grey shield with a person icon (partial connection). Below this is a 'Programación y recordatorios' button. The 'ContiGo' section features a 30-minute timer and a red 'SOS' button. The 'Video' section shows a 'Salón' camera feed. On the right, there are sections for 'Detectores con cámara' (with 'Entrada' and 'Salón' thumbnails) and 'Seguridad Digital' (showing 'Tu red wifi está protegida' and '5 dispositivos conectados').

Menú lateral para acceder al resto de funciones

Nombre de la instalación

Conectar, desconectar o conectar parcialmente la alarma

Historial de eventos

Estado actual de la alarma

Programar y configurar los recordatorios de tu alarma.

Acceso al servicio ContiGo

Petición de imágenes de los detectores con cámara

Gestión de la seguridad de tu conexión a internet

Ver los vídeos

Acceder al Reconocimiento Inteligente

*Las funcionalidades e imágenes podrán variar en función del equipo que se disponga y de los servicios contratados.

Conectar o desconectar la alarma.

Para modificar el estado de la alarma, simplemente **desliza el botón** hacia la acción que deseas realizar.


Conectar



Desconectar



Conectar en modo parcial




Historial.

Mira todos los **eventos registrados** en tu instalación ya sean acciones propias, como la conexión de la alarma o peticiones de imagen, alertas asociadas a saltos de alarma o sabotajes o detección de intrusos.


Consulta

Todas las acciones y alertas de tu alarma.



Consulta el detalle

De un evento concreto y compártelo con los tuyos.



Filtra

Los eventos de tu alarma por fecha o dispositivo.




Programación de tu alarma.


Programa tu alarma para **que nunca se te olvide** conectarla o desconectarla.



Si no tienes ninguna automatización, añade las que necesites



Elige el nombre, el día, la hora y la acción que quieres programar




Haz clic en Guardar


Recordatorios de la Alarma Inteligente.

Si detectamos que te has olvidado de conectar tu alarma, **te recordaremos** que la conectes. Y si además eres cliente de Movistar, comprobaremos si estás en casa a través de la conexión wifi de tus dispositivos antes de enviarte la notificación.

Por ser de Movistar, activa gratis los recordatorios basados en la conexión wifi de tus dispositivos.



Danos tu autorización para poder comprobar los dispositivos que están conectados a tu red wifi.



Te enviaremos una notificación al móvil para recordarte que conectes tu alarma.



ContiGo.


Con el servicio ContiGo, también estarás protegido cuando estés **fuera de casa**.

Acceso al servicio ContiGo




Cuenta Atrás

Ajusta el tiempo que estimas que tardarás en realizar el trayecto y activa la cuenta atrás.



Botón SOS


Al pulsar el botón SOS se activa el protocolo de emergencia.





Vídeo. Si tienes una alarma en tu casa.

Mira lo que ocurre en **directo** en tu vivienda y accede a las **grabaciones** de los últimos días.

Accede al detalle de la cámara para ver el vídeo en directo o los eventos de los últimos días.



Desliza la pantalla para ver los eventos y grabaciones. Puedes descargar el clip de vídeo del momento que quieras y elegir su duración.




Servicio de Reconocimiento Inteligente.

Recibe notificaciones cuando las cámaras de tu casa **detecten eventos** que sucedan en tu hogar, como la presencia una persona o de tu mascota. También te servirá para conocer inmediatamente sonidos, como un cristal roto o si tu bebé llora.


Visualiza

Todo lo que ha detectado tu cámara.




Accede

Al detalle del evento, y descarga el clip de vídeo o compártelo con quien quieras.




Elige

Los eventos que quieres recibir en tu móvil en forma de notificación.



Encuentra

Los eventos pasados que desees filtrándolos rápidamente.




Modo Privacidad.

Activa el Modo Privacidad para que tu cámara se encienda o apague **automáticamente**. Cuando conectes la alarma, la cámara se encenderá automáticamente y al desconectarla, la cámara se apagará. *Disponible para clientes de hogar.*


Accede

Desde los ajustes de la cámara en la sección de Vídeo.




Entra

En Modo Privacidad.




Activa

El Modo Privacidad.




También puedes activar el Modo Privacidad pulsando directamente sobre la cámara





Vídeo. Si tienes una alarma en tu negocio.

Mira lo que ocurre en **directo** en tu negocio y accede a las **grabaciones** de los últimos días. Tus cámaras detectan el movimiento en el área en el que están instaladas, revisa esta información en la sección de **eventos**.

Accede al detalle de la cámara para ver el vídeo en directo o los eventos de los últimos días.




Accede al detalle del evento y descarga el clip de vídeo o compártelo con quien quieras.




Conexión wifi.

Si tu cámara ha dejado de tener conexión porque has cambiado de proveedor de internet o porque has modificado la contraseña del wifi puedes **volver a conectarla**.

1. Conecta la cámara al router con un cable de red.



2. Accede a los ajustes de tu cámara de la sección de vídeo.




3. Selecciona la red wifi a la que quieres conectar tu cámara e introduce la contraseña.






4. Una vez configurado el wifi, ya puedes desconectar el cable y colocar la cámara donde tú quieras.

Si la cámara no está conectada a internet, no se podrá ver la imagen.



Detectores con cámara.

Pide imágenes de uno o varios detectores con cámara para ver lo que está ocurriendo en tu vivienda o negocio. Las imágenes llegarán al **historial** y te avisaremos mediante una **notificación**. Estas imágenes podrás descargarlas o **compartirlas** con quien tú quieras.




Seguridad digital.

Ahora puedes proteger tus dispositivos digitales gracias al servicio de Seguridad Digital, que te permitirá tener **conexiones seguras**, obtener licencias de antivirus y bloquear amenazas en la red.

Accede

A las secciones de Conexión Segura y Smart WiFi.

Visualiza y accede al detalle las amenazas bloqueadas




Gestiona tus licencias de antivirus

Accede al listado de Smart WiFi

Consulta


Los dispositivos enlazados a tu red wifi.



Accede al detalle de los dispositivos

Gestiona

El acceso de los dispositivos a tu red.




Bloquea o desbloquea dispositivos de tu red

Desbloquea a este dispositivo para permitir nuevamente su conexión a la red.

Menú lateral.

Accede a más **funcionalidades** relacionadas con la alarma o tu cuenta. También podrás contactar con nosotros si tienes alguna duda.








Mi alarma

Gestiona tus contactos de emergencia, tu clave y contraseña y los códigos de teclado.

-  **Contactos de emergencia** > [Pag. 17](#)
Consulta y ordena la lista de cont...
-  **Palabra clave y contraseña** > [Pag. 18](#)
Configura tu clave y contraseña
-  **Códigos de teclado** > [Pag. 19](#)
Consulta y edita los códigos de te...
-  **Asistentes de voz** >


Mi cuenta

Consulta o edita tus datos, configura el acceso y las notificaciones de la App, gestiona tus facturas o contratos y accede al Programa Amigos.

-  **Mis datos** >
-  **Configuración de acceso** >
-  **Ajustes de notificaciones** >
-  **Facturas y contratos** > [Pag. 22](#)
Historial de facturas y contratos
-  **Programa amigos** >

Usuarios

Gestiona los usuarios que pueden acceder a la alarma y otórgales los permisos necesarios.

-  **Usuarios App y Web** > [Pag. 20](#)
Configura los permisos
-  **Accesos de teclado** > [Pag. 21](#)
Asigna un alias a los últimos acce...





Soporte

Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna incidencia o necesitas gestionar tu cita con el técnico.

-  **Citas técnicas** > [Pag. 23](#)
Consulta, edita o cancela tus citas

Ayuda

Resuelve tus dudas consultando las preguntas frecuentes.

-  **Primeros pasos** > [Pag. 24](#)
Aprende a usar la App
-  **Cómo uso la alarma** > [Pag. 24](#)
Conoce los distintos modos
-  **Novedades** > [Pag. 24](#)
Últimas actualizaciones
-  **Preguntas frecuentes** > [Pag. 24](#)
Resuelve tus dudas

Mi alarma > **Contactos de emergencia.**



Gestiona tus contactos de emergencia, que serán las **personas a quienes llamaremos** cuando salte tu alarma o ante cualquier incidencia, obtener licencias de antivirus y bloquear amenazas en la red.

Consulta

Tus usuarios autorizados.

← Contactos Guardar

Contactaremos con estas personas cuando salte tu alarma o ante cualquier incidencia. Pulsa sobre un contacto y arrástralo para modificar su prioridad o eliminarlo

Paula Hernández

María León

Héctor Hernández

Elimina un contacto existente (Mínimo 2)

Añade un nuevo contacto

Edita un contacto

Crea

Un nuevo usuario para la instalación de tu alarma.

← Nuevo contacto Guardar

Introduce los datos de la persona de contacto. Puedes modificar el orden de prioridad de cada número de teléfono manteniendo pulsado sobre el mismo

Nombre

Apellidos

Relación

Teléfonos

Valida el nuevo contacto

Completa la información personal

Edita

La información personal de un contacto actual.

← Editar contacto Guardar

Introduce los datos de la persona de contacto. Puedes modificar el orden de prioridad de cada número de teléfono manteniendo pulsado sobre el mismo

Nombre

Marcos

Apellidos

Hernández

Relación

Familiar

Teléfonos

... 678123567

Modifica los datos



Mi alarma > **Palabra clave y contraclave.**

Consulta y modifica tanto tu palabra clave como la contraclave con la que te **identificaremos** cuando nos pongamos en contacto contigo en caso de salto de alarma en tu instalación.

Selecciona

La clave que necesitas configurar.

← **Clave y contraclave**

Con la palabra clave podremos saber si es realmente contigo con quien estamos hablando. La contraclave te sirve a ti para comprobar que te estamos llamando desde Movistar Prosegur Alarmas.

Palabra clave >

Palabra contraclave >

Accede a la palabra clave

Accede a la contraclave

Consulta y Edita

Tu palabra clave.

← **Palabra clave** [Guardar](#)

Edita la palabra clave para que podamos identificarte.

Palabra clave
.....

Debe tener entre 4 y 20 caracteres. No debe contener palabras malsonantes.

Edita la clave

Consulta tus claves

Consulta y Edita

Tu contraclave.

← **Palabra contraclave** [Guardar](#)

Edita la palabra contraclave para que te sirva a ti para comprobar que efectivamente te estamos llamando desde Movistar Prosegur Alarmas. podemos identificarte.


Palabra contraclave
.....

Debe tener entre 4 y 20 caracteres. No debe contener palabras malsonantes.

Mi alarma > **Códigos de teclado.**




Consulta y edita los códigos de teclado **asociados** a cada usuario.



Usuarios > **Usuarios App y Web.**




Crea usuarios y asígnales los **permisos** que necesites. También puedes bloquearlos o eliminarlos.



Usuarios > **Accesos de teclado.**



Asigna un nombre a cada **llave inteligente** o **códigos de alarma** que utilizas en tu sistema de alarma.



Mi cuenta > **Facturas y contratos.**



Consulta y descarga tus facturas y contratos.

Facturas

Facturas		
Octubre	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Septiembre	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Agosto	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Julio	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Junio	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Mayo	29,90 € >	
Contrato: 502157869		
Abril	29,90 € >	
Contrato: 502157869		

Filtra las facturas

Previsualiza las facturas

Accede al detalle

Detalle de factura

Factura

CLIENTE 2...
EN VALLECAS 274 N. A.
428015 MADRID

Factura

Nº Factura	Fecha	CP o RIF Cliente	Código Contrato	Código Promoción
502157869	13/09/2020	274N	502157869	...

Descripción

IMPORTE

IMPORTE BASE	29,90 €
IMPORTE IVA (21%)	6,27 €
TOTAL	36,17 €

900 112 365

Descarga las facturas

Contrato


Detalle de contrato	
Datos del contrato	
Número de contrato	1-378547512215
Estado	Activo
Fecha de instalación	13 septiembre 2020
Dirección de instalación	Calle Pajaritos, 24
Método de pago	Domiciliación bancaria
Servicios contratados	
ContiGo	
Domótica	

Soporte > Citas técnicas.



Consulta, modifica o cancela tus citas técnicas pendientes y gestiona tú mismo la fecha y hora de tu próxima visita desde tu App.

Consulta los detalles de tus citas técnicas programadas.




Edita tus citas

Modifica la fecha de tus visitas técnicas si te surge un compromiso.



Elige una nueva fecha

Cancela la cita si ya no la necesitas.



Consulta una cita existente


Ayuda >

Primeros pasos, Novedades, Cómo uso la alarma y Preguntas Frecuentes.




Primeros pasos

Aprende a utilizar la App.




Novedades

Mantente al tanto de todas las novedades.



Cómo uso la alarma

Mira como usar tu alarma.



Preguntas frecuentes

Resuelve tus dudas.





900 112 365
www.movistarproseguralarmas.es

Autorizada por la D.G.P. 4124



**MOVISTAR
PROSEGUR
ALARMAS**